



Компоненты:

Дополнительные монтажные крюки



Шуруповидный монтажный крюк



Ключ-блокиратор



Шуруповидный



T-образный

Инструкция по установке переднего крепления Superclamp II:

1. Ввинтите монтажный крюк в имеющееся отверстие 1/2 дюйма (13мм). Монтажный крюк должен проходить через рамный элемент конструкции. Если такой компонент отсутствует, установите его. При установке монтажного крюка в отверстие более 1/2 дюйма (13 мм), используйте более крупную шайбу. Закрепите гайку на нижней части трейлера и затяните. При эксплуатации в качестве перевозящего ТС трейлеров с установленным на грузочной платформе алюминиевым профилем, таких как трейлеры «PRESTIGE», используйте T-образный монтажный крюк, который предоставляет возможность перемещать его по длине профиля.
2. В середине крепления SuperClamp II находится регулирующий силу натяжения элемент. Для того, чтобы откорректировать его под нужное натяжение или высоту лыж, переведите рычаг в переднее положение, зацепите J-образным крюком монтажный крюк грузочной платформы, потяните рычаг к себе "до щелчка". Если натяжение слишком велико или, наоборот, его не достаточно, поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить или по часовой стрелке, чтобы затянуть.
3. После того, как Вы переместили рычаг в закрытое положение, "до щелчка", используйте ключ-блокиратор или нечто подобное для обеспечения безопасности. UV излучение может оказывать неблагоприятное воздействие на продукт. Производитель не несет ответственность за кражу, повреждение, поломку или утерю компонентов во время использования товара.